

Guide montage et démontage de la sono

Branchement standard des éléments sur le boîtier X-AIR

| | | |
|------------------|--|-------------------------------|
| 1 | Jack | Cavak (directe) |
| 2 | Jack | Guitare (directe) |
| 3 | Jack | Clavier |
| 4 | Jack | Basse |
| | | |
| 9 | XLR | Mic1 Lead (Sennheiser) |
| 10 | XLR | Mic2 Chœur (Shure) |
| 11 | XLR | Mic 3 Chœur (Shure) si besoin |
| | | |
| 16 | Jack > petit jack | Métronome si besoin |
| 17/18 | Y câble Jack > petit jack (rouge = droite) | Playback par ex tél portable |
| | | |
| AUX 1 | XLR | Enceinte Retour |
| MAIN L MAIN R | XLR > Jack adaptateur Jack > XLR câbles longs | Enceintes Façade L/R |

- Positionner d'abord la façade, puis juste derrière celle-là l'enceinte de retour couchée, puis juste derrière celle-là et à ses deux côtés, les micros.
- Allumez d'abord le boîtier X-AIR (interrupteur derrière, à côté du branchement électrique), ensuite les enceintes.

Pilotage du boîtier X-AIR via un ordinateur ou un téléphone portable.

- Au cas où il n'est pas déjà installé sur l'ordi/tél, télécharger le logiciel X AIR 18.
- Régler l'interrupteur du boîtier sur "Wifi Access Point"
- Connecter l'ordi/tél sur le réseau Wifi privé de la box X-AIR
- Ouvrir l'appli X AIR 18 sur l'ordi/tél.
- Sélectionner le transfert de réglages dans le sens du boîtier X-AIR vers l'ordi/tél

Consignes de démontage

- Éteindre d'abord les enceintes, ensuite le boîtier, puis débrancher tous les câbles.
- **Grande caisse** -> rallonges et câbles électriques
- **Petite caisse** -> Longs câbles XLR et Jack. Ranger les câbles proprement, si possible avec la technique « dessus/dessous », pour éviter les enchevêtrements la prochaine fois.
- **Petit étui Thomann** -> Tous les petits câbles et adaptateurs divers XLR et Jack. Micros chacun dans son étui et avec son clip.
- Les trois enceintes passent parfaitement dans le coffre d'une Peugeot 508 😊

MERCI DE VOTRE AIDE !

JLU 2024-03-28

